

Aqara

智能窗帘电机 B1 使用说明书


# 产品介绍

Aqara智能窗帘电机 B1是一款智能电动窗帘电机，可实现将普通的开合帘智能化的设备，它可以通过电源适配器或锂电池进行供电，同时它内置了Zigbee无线通讯模块，搭配具备网关功能的设备（简称“网关”），可实现远程控制、定时开关窗帘，以及多设备智能化联动等功能。


\*本产品需要配合具备网关功能的设备使用。



电机




电池




电源适配器


## 电机



## 电池




## 电源适配器



## 使用方法


### ① 电池接入电机

a. 使用1元硬币按逆时针方向旋转90度将底盖从电机上取下；



b. 按图示方向将电池插入电机底部，并按顺时针方向旋转90度将电池固定住。

\*请确保电池与电机的连接处旋转到位，以免影响使用或电池脱落。




\*电池插入电机时，电机有重置键的一面与电池有按键的一面互相垂直；连接完成后，电机有重置键的一面与电池有按键的一面在同一个平面。

## ② 将电机装入轨道传动箱


按住并往左拨动固定拨钮不放，将电机端头对准并插入轨道传动箱，匹配吻合后松开拨钮，完成安装。

\*请确保电机与轨道传动箱安装稳妥，以免影响使用或电机脱落。




### ③ 电池充电

a. 用手握住电池，并按逆时针方向旋转90度将电池从电机上取下；




b. 将电源适配器插入电池底部的适配器插口，再将电源适配器插入插座。



\*电池充满电需要约5小时左右。

#### ④ 边充边用


将电池接入电机，并将电源适配器插入电池底部的适配器插口，再将电源适配器插入插座。



## ⑤ 电源适配器插入电机

电源适配器除了可以给电池充电以外，还可以直接插入电机给电机进行供电。先将电源适配器插入电机底部的适配器插口，再将电源适配器插入插座。

\*此时无需取下电机的底盖。



更多电机介绍及安装、使用指导说明，请扫描下方二维码观看视频。



## 注意事项

- 1.本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 2.注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒在本产品上；
- 3.请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 4.请勿尝试自行维修产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
- 5.关于电池的注意事项如下：



警告

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中！

若出现严重鼓胀，请勿继续使用！

请勿置于高温环境中！

电池浸水后禁止使用！

只使用指定充电器！

禁止电池短路！

## 快速设置

- 1.请依照网关说明书，将网关添加到app；
- 2.打开app，点击首页右上角“+”，进入添加设备页面，选择Aqara智能窗帘电机 B1，并依照提示进行操作。

\*如添加失败，请将网关移近本设备后再重试。

有效距离验证：在预选的安装位置，双击电机上的重置键，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

## 指示灯说明

类型	指示灯状态	说明
电机指示灯	蓝灯闪一下	通电或单击重置键
	蓝灯快闪	正在入网
	蓝灯长亮	电机已入网，且正在运行
	红灯长亮	电机未入网，且正在运行
电池指示灯	单颗白灯闪烁	正在充电
	1~4颗白灯长亮	表示电池当前剩余电量

## 蜂鸣器说明

蜂鸣器状态	说明
短鸣一声	通电
短鸣三声	低电量报警

## 基本参数

### ① 电机

产品名称: 智能窗帘电机 B1	产品型号: ZNCLDJ12LM
产品尺寸: 49.5 × 49.5 × 349.5mm (含电池)	无线连接: Zigbee
输入: 18V = 1.6A	额定扭矩: 2N·m
额定功率: 28W	输出转速: 80 r/min
工作温度: -20℃ ~ +55℃	工作制: S2 12min
工作湿度: 10%~90% RH, 无冷凝	执行标准: Q/QLML016

### ② 电池

产品名称: 可充电锂离子电池组	产品型号: LLZDC11LM
标称电压: 14.4V	充电限制电压: 16.8V
额定容量: 3030mAh	额定能量: 43.6Wh
执行标准: GB 31241-2014	

### ③ 电源适配器

产品名称: 电源适配器	产品型号: DYSPQCC11LM
输入: 100-240V ~ 50/60Hz 1A	输出: 18V = 1.6A
执行标准: GB 17625.1-2012、GB 4943.1-2011、GB/T 9254-2008	

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
电机PCBA	○	○	○	○	○	○
适配器PCBA	○	○	○	○	○	○
电池PCBA	○	○	○	○	○	○
电芯	X	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



## 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1.签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2.本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

### 产品性能故障表

名称	性能故障
智能窗帘电机 B1	1.因结构或者材料因素造成表面裂损 2.指示灯失效 3.按键失效 4.电机控制失效 5.Zigbee失效 6.电池充放电失效

### 非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2.已超过三包有效期；
- 3.因不可抗力造成的损坏；
- 4.轨道、帘布等除电机之外的第三方配件；
- 5.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 6.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

---

服务热线：400-990-7930

服务网址：[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

服务邮箱：[support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

制造商：深圳绿米联创科技有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼