
Aqara魔方控制器 T1 Pro 使用说明书

产品介绍

Aqara魔方控制器 T1 Pro是一款新型无线控制器，支持两种模式，动作模式支持翻转90°、翻转180°、敲击两下、轻推、摇一摇、旋转六种动作控制方式，场景模式支持第1～6/任意面朝上六种状态和第1～6面朝上时旋转、拿起保持、摇一摇等8种动作控制方式。两种模式均支持感应静止一分钟触发功能。可以任意放置在任意平面，与网关联动并搭配其他智能设备执行丰富的智能场景。

*本产品需要配合具备Zigbee 3.0网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。

* 动作模式和场景模式二选一。




快速设置

本产品工作于Aqara Home智能平台，可扫描以下二维码下载Aqara Home APP。通过“Aqara Home”APP操控，可与其他Aqara智能产品互联互通。

1、本产品必须配合支持 Zigbee3.0功能的网关使用，请先依照说明书将网关添加到APP。
2、使用赠送的撬片，打开电池盖。
3、打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备”页面，选择“门窗传感器 P1”，选择要连接的网关，并依照APP提示进行操作，然后长按设备重置键5S，等待网关提示连接成功。
4、如需帮助请查询：www.aqara.com/support。

* 如添加失败，请将设备移近网关后重试。
* 快速短按重置键一次，或者拿起魔方用力甩一下，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。
* 不同网关发出连接成功的提示的方式不同，实际请以网关的介绍为准。



❶ 使用撬片打开电池盖　　❷ 长按重置键

检验安装

有效距离验证：拿起魔方用力甩一下或按一下魔方重置键，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。


* 为了确保无线通信稳定，请避免安装在金属表面。

模式切换

进入设备主页，点击右上角“...”符号，进入设备设置页面，点击“更多设置”，点击“模式切换”，选择相应的模式进行切换。

电池更换


通过撬片打开魔方控制器 T1 Pro电池盖，取出电池，更换新的CR2450电池（注意电池正极朝上），重新盖上电池盖。



❶ 使用撬片打开电池盖　❷ 更换电池　❸ 盖上电池盖


使用说明

动作模式




翻转90°/180°

将魔方翻转90°/180°



敲一敲

拿起魔方敲击两次



轻推

在平面上轻推魔方



旋转

在平面上旋转魔方




摇一摇

拿起魔方，
快速来回摇动两次

魔方静止一分钟后触发。

场景模式




第X面朝上*

将魔方翻转到第X(1～6/任意)面朝上



摇一摇

拿起魔方，快速来回摇动两次



拿起保持

拿起魔方，保持静止

魔方静止一分钟后触发。

* Homekit仅支持该项功能。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名　　称	性能故障
魔方控制器 T1 Pro	1、因结构或者材料因素造成表面裂损
	2、指示灯失效
	3、重置键失效
	4、Zigbee连接失效
	5、动作感应失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2、已超过三包有效期。
3、因不可抗力造成的损坏。
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

安全注意事项

1、本产品非玩具，请让儿童远离本产品。
2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
3、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风，否则不可放在密闭位置中。
5、请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
6、本产品适用于提升家居生活便捷性，如用户违反产品使用说明及本 注意事项，制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。

⚠ 注意:请勿摄入电池,避免化学灼伤危险。

1、产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食,可能在2小时内造成严重的内部灼伤,并可能导致死亡。
2、如果电池被更换成错误的类型,将有发生火灾或爆炸的危险。
3、请将新旧电池放置在儿童无法触及的地方。
4、如果产品的电池盖不能安全闭合,请停止使用该产品并将其放置在儿童无法触及的地方。
5、如果你认为电池可能已被吞食或处于身体内任何部位,请立即就医。
6、将电池投入火中和热烤箱中,或将电池进行切割和机械破碎,都可能导致爆炸。
7、将电池置于极高温的环境中,可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。
8、将电池置于极低的气压下,可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

有害物质	部件名称			
	塑胶件	五金件	电路板组件	电池
铅(Pb)	O	O	X	O
汞(Hg)	O	O	O	O
镉(Cd)	O	O	O	O
六价铬[Cr(VI)]	O	O	O	O
多溴联苯(PBBs)	O	O	O	O
多溴二苯醚(PBDEs)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	O	O	O	O
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	O	O	O	O

注1:O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930　　版本号：V1.0
服务网址：www.aqara.com
服务邮箱：support@aqara.com
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

扫码获取Zigbee 3.0 Install Code